

Her kan du aflæse, om du får tillæg eller fradrag i din varmepris. Du skal tage udgangspunkt i din gennemsnitlige fremløbstemperatur og din gennemsnitlige returtemperatur. Dem kan du aflæse i vores app, EIForsyning.

Tabellen viser den returtemperatur, vi forventer fra din varmeinstallation afhængig af den fremløbstemperatur, du modtager. Ligger din gennemsnitlige returtemperatur lavere end det mindste tal, får du et prisfradrag. Ligger din gennemsnitlige returtemperatur højere end det højeste tal, får du et pristillæg.

Fremløbstemperatur	50-51	52-53	54-55	56-57	58-59	60-61	62-63	64-66	67-69	70-72	73-75
Forventet returtemperatur											
2020	37-43	36-42	35-41	34-40	33-39	32-38	31-37	31-37	29-35	28-34	27-33
2021	37-42	36-41	35-40	34-39	33-38	32-37	31-36	30-35	29-34	28-33	27-32
2022	37-41	36-40	35-39	34-38	33-37	32-36	31-35	30-34	29-33	28-32	27-31
2023	37-40	36-39	35-38	34-37	33-36	32-35	31-34	30-34	29-32	28-31	27-30